

# MAALAUSLAATIKKO XXL



## OHJEET

Maalauslaatikkoa XXL voidaan käyttää 500 mm leveiden maalaustelojen kanssa.

Maalauslaatikko XXL sisältää:

- 2 pyörää laatikon etuosassa
- 2 liukumatonta jalkaa laatikon takaosassa
- 1 taittuva keskikahva, jonka avulla voit siirtää laatikkoa työn edetessä ja sijoittaa maalaustelan nojaamaan tauon ajaksi
- 1 irtokahva, poista laatikon pohjalta ennen käyttöönottoa, jonka avulla voidaan helposti siirtää maalauslaatikkoa paikasta toiseen.

Maalauslaatikkoon on saatavilla helposti asennettavia, kertakäyttöisiä suojamuoveja.

## MATERIAALIT

Laatikko ja kahvat on valmistettu 70 % kierrätetystä PP:stä.  
Pyörät on valmistettu PP:stä. Jalat on valmistettu SEBS:stä.  
Suojamuovit on valmistettu kierrätetystä LDPE:stä.

## 1. Aseta maalauslaatikko lattialle



## 3. Lukitse taittuva keskikahva suoraksi painamalla pysäyttimiä molemmin puolin ylöspäin



## 2. Kiinnitä irtokahva maalauslaatikon takaosan reunaan



## 4. Aseta suojamuovi ensin laatikon etuosaan, jätä pyörät ulkopuolelle, sitten vedä maalauslaatikon yli siten, että suojamuovi ylettyy aina takajalkojen alle. Jätä takaosan kahva muovin ulkopuolelle



**5. Kaada max 16 l maalituotetta kaukaloon**



**7. Poista ylimääräinen ja tasoita maali rullaamalla telaa ritiläosan päällä**



**6. Ota maalituotetta telaan**



**8. Maalauslaatikon siirtäminen työn edetessä; aseta tela lepoalueelle ja jatkovarsi takaosaan kiinnitetyn kahvan alle. Nosta jatkovarresta ja siirrä laatikkoa etupyörien avulla.**





9. Taukojen aikana; aseta tela lepoalueelle ja jatkovarsi nojaamaan lukittuun keskikahvaan



10. Työn päättyessä; kaada ylimääräinen maali tuote takasin astiaan kaatokulman avulla.



11. Tai tee reikä suojamuovin alakulmaan ja valuta ylimääräinen maali takaisin astiaan. Teippaa reikä tarvittaessa, ettei sotke paikkoja



12. Taita kahva takaisin maalauslaatikon etuosaan.



13. Käytä takaosan kahvaa maalauslaatikon kantamiseen

